

# ACCO-USB

## INTERFAZ RS-485/USB

El ACCO-USB sirve para conectar el sistema de control de acceso **ACCO** con el ordenador PC. Es un convertidor que posibilita conectar el bus de comunicación RS-485 por medio del puerto USB en serie al ordenador con el software **ACCO-SOFT-LT** instalado. Gracias a ello, el administrador del sistema obtiene un acceso fácil y cómodo a todos sus elementos. La posibilidad de conectar directamente el lector de tarjetas de proximidad **ACCO-USB-CZ** garantiza que la agregación de nuevos usuarios y la gestión de sus derechos es fácil. El convertidor no requiere instalación de ningún controlador especial. Se alimenta directamente desde el puerto USB.

- conexión del bus de comunicación RS-485 del sistema **ACCO** al ordenador PC por medio del bus USB
- conector RJ-45 para conectar el lector de tarjetas de proximidad **ACCO-USB-CZ**
- alimentación desde el puerto USB del ordenador
- instalación simple de tipo Plug&Play
- diodos LED que informan del estado de dispositivo

## DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de la caja	125 x 114,5 x 31 mm
Rango de temperaturas de trabajo	+5...+40 °C
Tensión de alimentación	5 V (descarga del puerto USB)
Peso	250 g

