

# ANT-868

## ANTENNE UTILISÉE POUR MODULES SANS FIL ABAX

L'antenne ANT-868 est destinée à fonctionner avec les modules du système sans fil ABAX. Elle est fournie p. ex. comme l'équipement de la centrale d'alarme **INTEGRA 128-WRL**. Elle est munie d'un connecteur SMA standard grâce à quoi elle peut être aussi utilisée dans d'autres appareils équipés d'un tel connecteur fonctionnant à une fréquence de 868 MHz.

L'antenne se caractérise par de petites dimensions : longueur 130 mm et diamètre 10,5 mm. ANT-868 peut être installée dans les boîtiers en matière plastique SATEL ayant un lieu spécial pour le montage de ces appareils.

- antenne utilisée pour modules sans fil **ABAX (ACX-201, INTEGRA 128-WRL)**



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence de fonctionnement	868 MHz MHz
Températures de fonctionnement	-10...+75° C
Connecteur	RPSMA
Impédance	50 Ohm
VSWR	< 2.0
Pertes de réflexion pour 868 MHz	-24.2 dB