

# ACCO-USB

## INTERFACCIA RS-485/USB

**ACCO-USB** è un convertitore utilizzato per collegare il sistema di controllo degli accessi ACCO a un PC. Consente al bus di comunicazione RS-485 di essere collegato tramite porta seriale USB al computer con il software **ACCO-SOFT-LT** installato. Così l'amministratore del sistema ottiene l'accesso facile e conveniente a tutti i suoi componenti. Il collegamento diretto del lettore di schede di prossimità **ACCO-USB-CZ** offre un modo semplice per aggiungere nuovi utenti e gestire le loro autorizzazioni. Il convertitore non richiede l'installazione di driver speciali ed è alimentato direttamente dalla porta USB.

- collegamento del bus RS-485 al sistema ACCO tramite USB
- presa RJ-45 per collegamento lettore di prossimità **ACCO-USB-CZ**
- alimentazione dalla porta USB
- installazione Plug&play
- LED indicatori di stato del dispositivo

## SCHEMA TECNICA

Dimensioni del box	125 x 114,5 x 31 mm
Temperatura di lavoro	+5...+40 °C
Tensione di alimentazione	5 V (proveniente da porta USB)
Peso	250 g

