

APS-055

NAPÁJECÍ ZDROJ 5 V DC / 0,5 A PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ

Spínaný zdroj **APS-055** je určen pro napájení 5 V DC zařízení. Lze jej použít jako externí zdroj napájení pro bezdrátové klávesnice SATEL, např.:

- **INT-KWRL2** (verze elektroniky 3.2 nebo novější),
 - **PRF-LCD-A2** (verze elektroniky 2.2 nebo novější),
 - **PRF-LCD-WRL** (verze elektroniky 2.2 nebo novější),
 - **VERSA-KWRL2** (verze elektroniky 2.2 nebo novější).
- Jmenovité výstupní napětí (podle IEC 38): 5 V DC.
 - Stabilizace výstupního napětí.
 - Výstupní proud: 0,5 A.
 - Vstupní filtr rušení.
 - Elektronická ochrana proti zkratu obvodu síťového napájení AC.
 - Elektronická ochrana proti zkratu a přetížení výkonového výstupu.
 - Montuje se do podomítkových a nástěnných elektrických propojovacích krabic o minimálním průměru 60 mm.

TECHNICKÁ DATA

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Třída prostředí | II |
| Rozsah pracovních teplot | -10°C...+55°C |
| Hmotnost | 37 g |
| Rozměry | 47 x 47,4 x 22 mm |
| Vstupní napětí | 5 V DC |
| Elektrická účinnost | do 72% |
| Jmenovité napětí výstupu (dle IEC 38) | 5 V DC |
| Typ zdroje (dle normy EN 50131) | B |
| Výstupní proud zdroje | 500 mA |
| Napájecí napětí | 195...265 V AC |
| Proudový odběr napájecími obvody | 3 mA |