

# ACCO-USB

## PŘEVODNÍK RS-485/USB

ACCO-USB slouží pro propojení přístupového systému **ACCO** s počítačem. Jedná se převodník umožňující připojení sběrnice RS-485 prostřednictvím sériového portu USB k počítači s nainstalovaným programem **ACCO-SOFT-LT**. Díky němu získává administrátor systému jednoduchý a pohodlný přístup ke všem prvkům systému. Možnost přímého připojení čtečky bezkontaktních karet **ACCO-USB-CZ** zajistí jednoduché přidávání nových uživatelů a správu jejich oprávnění. Převodník nevyžaduje instalaci speciálních ovladačů. Je napájený přímo z USB konektoru.

- připojení komunikační sběrnice RS-485 systému **ACCO** k PC prostřednictvím USB portu
- konektor RJ-45 pro připojení čtečky bezkontaktních karet **ACCO-USB-CZ**
- napájení z USB portu počítače
- jednoduchá instalace typu Plug&Play
- LED-ky informující o stavu zařízení

## TECHNICKÁ DATA

Rozměr krytu	125 x 114,5 x 31 mm
Rozsah pracovních teplot	+5...+40 °C
Napájecí napětí	5 V (z portu USB)
Hmotnost	250 g



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.