

# BRACKET E-2A

## EINSATZ ZUR BEFESTIGUNG DER VORHANGMELDER AGATE/AOCD-260

BRACKET E-2A ist Teil des Distanzhalters **BRACKET E** zur Wand- und Deckenmontage.

Der Einsatz ermöglicht die Montage von Meldern **AGATE/AOCD-260** wie folgt:

- flache Montage
- am Halter **BRACKET A** / **BRACKET B**.

Am Einsatz kann auch der Befestigungsfuß **BRACKET A** / **BRACKET B** samt anderen, kompatiblen Meldern von SATEL (für Innenanwendungen) befestigt werden.

Der Einsatz wird am Hauptteil **BRACKET E-1 (GY)** befestigt.

Auf dem BRACKET E-2A wird der Sabotagesensor **BRACKET E-6** montiert.