

# PIN5/PIN5

## CABLE RS-232

El cable PIN5/PIN5 es un cable destinado para conectar los puertos RS de las centrales de la serie INTEGRRA dotadas del conector de tipo PIN-5 con los módulos de comunicación dotados del mismo conector, es decir, con los módulos INTEGRRA, MDM56 BO, GSM, ISDN-MOD, ETHM-1, ETHM-1 Plus.

- Cable para conectar los puertos RS de la central INTEGRRA con la toma PIN5 y del módulo de comunicación con la toma PIN5 (**INTEGRRA, MDM56 BO**, Módulos **GSM, ISDN, ETHM-1, ETHM-1 Plus**)