

ARF-200

DRAADLOOS SIGNAALNIVEAU TESTER

De **ARF-200** tester is voor het controleren van de sterkte van het draadloze signaal dat wordt ontvangen en verzonden door draadloze apparaten van het **ABAX 2** systeem. Hiermee kunt u ook het draadloos ruisniveau controleren in de frequentieband die wordt gebruikt door ABAX 2-apparaten. Omdat de ruisniveau test niet vereist is dat de tester geregistreerd wordt in het ABAX 2-systeem, kan deze worden uitgevoerd op het terrein waar nog een draadloos systeem moet worden geïnstalleerd.

De **ARF-200** wordt gevoed door een ingebouwde lithium-polymeer batterij. Deze kan worden opgeladen via de MICRO USB aansluiting, met behulp van een 5 V DC voeding.

- de mogelijkheid om de draadloze signaalsterkte te controleren op de locatie waar het ABAX 2 apparaat is geïnstalleerd
- twee bedieningsmodi om de signaalsterkte te controleren:
 - ontvangen door de tester van de controller
 - ontvangen door de controller van de tester
- de mogelijkheid om het draadloos ruisniveau te controleren in alle 4 kanalen van het ABAX 2 systeem
- LED indicatie van de draadloze signaalsterkte
- LED indicatie van de ingestelde bedrijfsmodus
- ingebouwde piëzo-elektrische transducer voor akoestische signalering
- ingebouwde niet-vervangbare batterij
- batterij status indicatie

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfstemperatuur	0°C...+55°C
Maximaal verbruik	23 mA
Gewicht	104 g
Werking frequentieband	868,0 ÷ 868,6 MHz
Afmetingen	68 x 194 x 32 mm
Maximale accu oplading	2 A
USB voltage	5 V DC
Type USB-aansluiting	micro USB typu B
Batterij (lithium-polymeer)	3,7 V / 600 mAh
Stand-by stroomverbruik (tester uit)	100 µA
Maximaal stroomverbruik via USB	250 mA

