

# ACCO-USB

## INTERFEJS RS-485/USB

ACCO-USB służy do połączenia systemu kontroli dostępu **ACCO** z komputerem PC. Jest to konwerter umożliwiający podłączenie magistrali komunikacyjnej RS-485 za pośrednictwem portu szeregowego USB do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem **ACCO-SOFT-LT**. Dzięki temu administrator systemu uzyskuje łatwy i wygodny dostęp do wszystkich jego elementów. Możliwość bezpośredniego podłączenia czytnika kart zbliżeniowych **ACCO-USB-CZ** zapewnia łatwe dodawanie nowych użytkowników i zarządzanie ich uprawnieniami. Konwerter nie wymaga instalacji specjalnych sterowników. Zasilany jest bezpośrednio z gniazda USB.

- podłączenie magistrali komunikacyjnej RS-485 systemu **ACCO** do komputera PC za pośrednictwem magistrali USB
- gniazdo RJ-45 do podłączenia czytnika kart zbliżeniowych **ACCO-USB-CZ**
- zasilanie pobierane z portu USB komputera
- prosta instalacja typu Plug&Play
- diody informujące o stanie urządzenia



## DANE TECHNICZNE

Wymiary obudowy	125 x 114,5 x 31 mm
Zakres temperatur pracy	+5...+40 °C
Napięcie zasilania	5 V (pobierane z portu USB)
Masa	250 g

